

Link do produktu: <https://amazonex.eu/elektroniczny-zamek-szyfrowy-ze-stali-nierdzewnej-22160000642-p-580.html>



## Elektroniczny zamek szyfrowy ze stali nierdzewnej [22160000642]

Cena	<b>90,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>642</b>
Kod producenta	<b>2216000064203</b>
Kod EAN	<b>5905274846420</b>

### Opis produktu

## Cyfrowy zamek szyfrowy, zabezpieczający elektroniczny zamek ze stali nierdzewnej

### Cechy:

Wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymały, precyzyjny, bezpieczny i trwały.

- Bezpieczeństwo użytkowania, zero awarii produktu.
- Odblokowanie hasła, w pełni chroń swoje.
- Prosty w instalacji. Wystarczy otworzyć otwór na gwint, podłączyć przewód panelu i korpus zamka, a następnie dwie śruby mocują panel i blokują korpus bezpośrednio.
- Odpowiedni zakres jest szeroki, dotyczy agenta, szkoły, centrum SPA/do sauny, basenu, gimnazjum, pola golfowego, supermarketu, hotelu, firmy, fabryki, gospodarstwa domowego, wskazówki biznesowej itp.

▲ [Włączanie zamka] - Przy pierwszym użyciu blokady szlabanu dostępne są dwa hasła. Kod użytkownika „1111” i zamek główny „0000 0000”, kod użytkownika i kod główny to ostatnie 4-10 cyfr. Wprowadź prawidłowe hasło (jeśli go nie zmieniłeś, użyj hasła domyślnego) i naciśnij klawisz „#”, aby je aktywować. Proszę pociągnąć drzwi, gdy świeci się zielona lampka kontrolna.

- ▲ [Wyłącz zamek - TYP PRYWATNY: Przesuń drzwi szafy do stanu zamkniętego i zamknij zatrask. TYP WSPÓLNY: Jeśli szafka jest zamknięta w stanie otwartym (rygiel / rygiel jest w stanie schowanym), naciśnij szafkę. Wprowadź podane hasło i naciśnij klawisz „#”, aby potwierdzić. Możesz wtedy wyłączyć blokadę.
- ▲ [Zmień hasło] - Domyślne hasło jest ustawiane przez producenta i jest używane tylko po raz pierwszy. Zmień hasło w odpowiednim czasie, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapamiętać nowe hasło. Jeśli zapomniałeś zmienić hasła, nie martw się. Prosimy o kontakt w odpowiednim czasie.
- ▲ [Zmień kod użytkownika] - ZMIANA TYPU PRYWATNEGO KODEM: Krok 1. Wciśnij klawisz „#” lub dwukrotnie lewy klawisz. Krok 2. Wprowadź stare hasło użytkownika. Krok 3. Naciśnij raz klawisz „#” lub lewy klawisz. Krok 4. Wprowadź wymagane nowe hasło użytkownika. Krok 5. Naciśnij raz klawisz „#” lub lewy klawisz. Następnie zielone światło miga raz przez dwie sekundy i dźwięk blokady brzmi „Di ~ Di ~”.
- ▲ [Zakres zastosowania] - Ten produkt jest szeroko stosowany w agentach, szkołach, ośrodkach spa / saunach, basenach, siłowniach, polach golfowych, supermarketach, hotelach, korporacjach, fabrykach, domach, biznesmenach i nie tylko.

### Sposób użycia:

#### Włączyć blokady:

Istnieją 2 grupy hasła do korzystania z zamek meblowy do szafki po raz pierwszy. Kod użytkownika "1111" i zamek główny "0000 0000", zarówno kod użytkownika, jak i kod główny to najpóźniej 4-10 cyfr.

---

1. Wprowadź odpowiednie hasło, które ustawiłeś (jeśli nie zmieniłeś, użyj domyślnego hasła), a następnie naciśnij przycisk "#", aby włączyć blokadę.

2. Jeśli hasło jest poprawne, zielona dioda LED świeci; Lub żółta dioda LED miga.

3. Proszę pociągnąć drzwi podczas zielonej diody led.

Uwaga: przycisk "#" do potwierdzenia; Przycisk "\*" do eliminacji.

Wyłącz blokadę:

Typ prywatny: popchnij drzwi do szafki do bliskiej sytuacji, a następnie wyłącz blokadę.

Typ publiczny: gdy zamek meblowy do szafki w stanie otwarcia (/śruba w stanie wycofania), popchnij drzwi do szafki do stanu zamknięcia, wprowadź ustawione hasło, I naciśnij przycisk "#", aby potwierdzić, a następnie wyłącz blokadę (wprowadź ustawione hasło, Może ponownie włączyć blokadę).

Zmień hasło:

Domyślne hasło jest skonfigurowane przez producenta, jest używane tylko po raz pierwszy. Proszę zmienić hasło w czasie dla bezpieczeństwa i upewnij się, aby pamiętać swoje nowe hasło.

Zmienić kod użytkownika:

Kod użycia zmiany typu prywatnego:

Krok 1. Naciśnij przycisk "#" lub dwa razy w lewo.

Krok 2. Wprowadź stare hasło użytkownika.

Krok 3. Naciśnij klawisz "#" lub pozostawiony jeden raz.

Krok 4. Wprowadź nowe hasło użytkownika, które chcesz.

Krok 5. Naciśnij klawisz "#" lub jeden raz.

Następnie zielone światło będzie migać jeden raz przez dwie sekundy, w tym samym czasie, korpus zamka zabrmi "Di ~ Di ~". Teraz hasło użytkownika zostało zmienione pomyślnie.

Dane techniczne:

Materiał: ze stali nierdzewnej

Moc: DC6V bateria 4xaaa(Brak w zestawie)

Rozmiar panelu: 10.0\*4.1\*2.5cm/3.9\*1.6\*1, 0in

Rozmiar blokady: 12.5\*6.5\*2.0cm /4.9\*2.6 \* 0.8in

Waga opakowania: 193g/6.8 uncji

Lista pakietów:

1 \* zamek(Bateria nie jest dołączona)

1 \* panel do wprowadzania hasła

1 \* zestaw montażowy

1 \* instrukcja obsługi